


MOTIVE
FITNESS
by **U.N.O.**[®]



ERGOMETER HT 3500

Aufbau- & Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie erst dieses Handbuch aufmerksam, bevor Sie versuchen, Ihr neues Produkt aufzubauen oder zu benutzen. Für zukünftige Verwendung aufbewahren.

Inhalt

<i>Kapitel</i>	<i>Seite</i>
Allgemeines	4
Bevor Sie Beginnen	5
Sicherheit	6
Trainingsinformation	7
Wartungsinformation	12
Aufbau	13
Bedienungsanleitung	24





Allgemeines

Qualität

Ihr Trainingsgerät wurde gemäß der aktuellen Europäischen Sicherheitsstandards (BS EN 957) entworfen und hergestellt.

Fragen

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Aufbau oder der Benutzung Ihres Trainingsgerätes haben, oder sind Sie der Meinung, dass Teile fehlen, senden Sie es bitte NICHT an den Händler zurück, sondern wenden Sie sich bitte zuerst direkt an unseren Kundenservice.

Tel: 09 11 / 97 59 78 - 0
Fax: 09 11 / 97 59 78 - 1
Email: service@benysports.de
Website: www.benysports.de

Unser Kundenservice ist erreichbar
Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr.

Beny Sports Germany GmbH
Klingenhofstr. 51
D-90411 Nürnberg

Anfragen

Wenn Sie unseren Kundenservice mit einer Anfrage kontaktieren, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

NAME
ADRESSE
TELEFONNUMMER
PRODUKT MARKE
PRODUKT MODELL
PRODUKT SERIENNUMMER
KAUFDATUM
HÄNDLERNAME
BENÖTIGTE ERSATZTEILNUMMERN

Garantie

Beny Sports Germany GmbH gewährt Garantieleistungen nur im Rahmen der HEIMBENUTZUNG für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiedauer behalten wir uns das Recht vor:

- Ersatzteile für die Reparatur an den Käufer zu liefern.
- das an das Lager zurückgesandte Produkt zu reparieren (auf Kosten des Kunden).
- das Produkt zu ersetzen, falls wirtschaftlich.

Diese Garantie schließt Abnutzung der Polster und Verschleißteile aus.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die durch fehlerhafte Behandlung oder Verstauung, oder durch Nutzung außerhalb des empfohlenen Nutzungsorts entstanden sind.

Sollten Sie uns über einen Defekt an Ihrem Gerät informieren wollen, benötigen wir einen Kaufbeleg. Ohne Kaufbeleg kann jede Anfrage für Ersatzteile oder Reparatur verweigert werden.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.


Dies beeinflusst nicht Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rechte als Kunde.

Kundenservice


Tel: 09 11 / 97 59 78 - 0
Fax: 09 11 / 97 59 78 - 1
Email: service@benysports.de
Website: www.benysports.de

Unser Kundenservice ist erreichbar Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr.

Beny Sports Germany GmbH
Klingenhofstr. 51
D-90411 Nürnberg



Bevor Sie Beginnen



Werkzeug

Falls erforderlich, werden alle unsere Geräte mit den wichtigsten Werkzeugen geliefert, die für einen erfolgreichen Aufbau benötigt werden. Es kann jedoch vorteilhaft sein, einen Gummihammer und einen Universalschraubenschlüssel zur Hand zu haben.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Wichtig ist, dass Sie ihr Gerät an einer sauberen, freien und aufgeräumten Stelle aufbauen. Sie sollten in der Lage sein, um das Gerät herumzugehen, während Sie die Einzelteile zusammenfügen, so dass die Verletzungsgefahr reduziert wird.

Bitten Sie um Hilfe

Da einige der Einzelteile groß, schwer oder sperrig sein können, ist es schneller, sicherer und einfacher, sich beim Aufbau von jemandem helfen zu lassen.

Öffnen des Kartons

Öffnen Sie den Karton, der Ihr Produkt enthält vorsichtig, wobei Sie bitte die aufgedruckten Warnungen beachten, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Beachten Sie evtl. scharfe Klammern, die zur Befestigung der Klappen benutzt wurden. Versichern Sie sich, dass der Karton auf der richtigen Seite steht, da die Teile so am leichtesten entnommen werden können.

Auspacken der Teile

Packen Sie vorsichtig jede Komponente aus und kontrollieren Sie auf der Teileliste, ob alle notwendigen Einzelteile vorhanden sind. Bitte beachten Sie, dass manche Einzelteile schon zu Gruppen zusammengebaut sein können. Kontrollieren Sie dies bitte, bevor Sie sich deshalb an unseren Kundendienst wenden. Senden Sie das Gerät auf keinen Fall zurück, bevor Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung gesetzt haben.



Sicherheit

Bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen, das Ihre Herz-Kreislaufaktivität steigert, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Regelmäßiges, anstrengendes Training sollte von Ihrem Arzt bewilligt werden und es ist erforderlich, dass Sie Ihr Gerät richtig verwenden. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung genau, bevor Sie den Aufbau und das Training beginnen.

- * Halten Sie Kinder fern von den Trainingsgeräten, wenn Sie diese benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern oder darauf zu spielen, wenn es nicht benutzt wird. Wenn Sie Kindern erlauben, das Gerät zu verwenden, sollten deren geistige und körperliche Entwicklung sowie das Temperament beachtet werden. Sie sollten überwacht werden und eine Einweisung in die korrekte Nutzung des Gerätes erhalten. Das Gerät ist unter keinen Umständen als Kinderspielzeug geeignet.
- * Hände weg von allen sich bewegenden Teilen.
- * Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass in jede Richtung mindestens 1 Meter Freiraum um Ihr Gerät besteht, während Sie trainieren.
- * Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben festgezogen sind, und ebenfalls alle beweglichen Teile auf offensichtlichen Verschleiß oder Schaden.
- * Reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch, benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Sollten Sie Zweifel haben, benutzen Sie Ihr Reinigungsmittel nicht, sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- * Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer stabilen, flachen Oberfläche steht, bevor Sie es benutzen. Falls nötig, benutzen Sie eine Gummimatte, um Rutschgefahr zu mindern.
- * Tragen Sie immer geeignete Kleidung und Schuhwerk, wie Sportschuhe, wenn Sie trainieren. Tragen Sie keine zu weite Kleidung, die sich während des Trainings verfangen könnte.
- * Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da natürlicher Spieltrieb und Experimentierfreude zu Situationen führen kann, für die das Gerät nicht gedacht ist.



Warnung

Sollte ein Teil Ihres Produktes beschädigt oder sehr verschlissen sein, benutzen Sie Ihr Gerät unter keinen Umständen, bis diese Teile ausgetauscht wurden.

Verstauung und Benutzung

Ihr Gerät ist dafür konstruiert, in einer sauberen, trockenen Umgebung benutzt zu werden. Vermeiden Sie die Verstauung an zu kalten oder klammen Orten, da dies zu Korrosion und ähnlichen Problemen führen kann.

Maximal-Gewicht

Ihr Gerät ist für Benutzer mit bis zu folgendem Gewicht geeignet:
120kg / 264lbs oder weniger.

Konformität

Dieses Gerät erfüllt (BS EN 957) - Teile 1 und 4, Klasse (H)
- HEIMBENUTZUNG – Klasse (C).

Es ist nicht geeignet für therapeutische Verwendung.



Trainingsinformation

Zu Beginn

Wie Sie mit dem Training beginnen, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Haben Sie lange nicht trainiert, waren Sie für eine Weile inaktiv, oder sind Sie extrem übergewichtig, MÜSSEN Sie langsam anfangen, und die Trainingszeit langsam stufenweise erhöhen, eventuell nur ein paar Minuten pro Einheit pro Woche.

Kombinieren Sie eine vorsichtig strukturierte Ernährung mit einem einfachen, aber effektiven Training und es kann dazu beitragen, dass Sie sich besser fühlen, aussehen und das Leben mehr genießen.

Aerobic Fitness

Aerobic Training ist schlichtweg definiert als jegliche andauernde Aktivität, die die Sauerstoffzufuhr zu den Muskeln durch das vom Herzen gepumpte Blut erhöht. Durch regelmäßiges Training wird Ihr Herz-Kreislaufsystem stärker und effizienter.

Ihre Erholungsgeschwindigkeit z. B. die Zeit, die Sie brauchen, um den Ruhepuls wieder zu erreichen, wird ebenfalls geringer.

Anfangs werden Sie vielleicht nur dazu in der Lage sein, ein paar Minuten täglich zu trainieren. Zögern Sie nicht, durch den Mund zu atmen, sollten Sie mehr Sauerstoff benötigen. Benutzen Sie den „Redetest“. Können Sie keine Unterhaltung führen, während Sie trainieren, arbeiten Sie zu schwer! Bei regelmäßigem Training wird Aerobic Fitness über die nächsten 6 – 8 Wochen jedoch stufenweise aufgebaut.

Lassen Sie sich nicht entmutigen, sollte es länger dauern, bis Sie sich weniger lustlos fühlen. Jeder Mensch ist verschieden und manche erreichen ihr Ziel schneller als andere. Trainieren Sie in Ihrem eigenen, komfortablen Tempo und die Resultate werden sich einstellen. Umso besser Ihre Aerobic Fitness ist, desto mehr werden Sie trainieren müssen, um in Ihrer Zielzone zu bleiben.



Trainingsinformation

Aufwärmen

Ein erfolgreiches Trainingsprogramm besteht aus drei Teilen: Aufwärmen, Aerobic, und Cool Down. Beginnen Sie das Training niemals ohne Aufwärmen. Beenden Sie es nie ohne Cool Down. Dehnen Sie sich für 5-10 Minuten vor dem Training, um Überdehnungen, Zerrungen und Krämpfe zu vermeiden.

Aerobic Session

Diejenigen unter Ihnen, die erst mit dem Training beginnen, sollten dies anfangs nicht mehr als jeden zweiten Tag tun.

Mit dem Anstieg Ihres Fitness-Levels können Sie das Training auf 2 von 3 Tagen erhöhen.

Wenn Sie damit gut umgehen können, trainieren Sie 6 Tage die Woche, aber nehmen Sie sich mindestens einen Tag pro Woche frei.

Training in Ihrer Zielzone

Um sicherzustellen, dass Sie in Ihrer Zielzone arbeiten, müssen Sie Ihren Puls messen können. Sollten Sie keinen Pulsmesser haben (entweder an dem Gerät, das Sie verwenden, oder ein universelles Gerät), müssen Sie Ihren Puls selbst an Ihrer Halsschlagader nehmen. Diese befindet sich an der Seite Ihres Halses und Sie können Sie erfühlen, indem Sie Ihren Zeige- und Mittelfinger benutzen. Zählen Sie einfach die Schläge, die Sie in 10 Sekunden fühlen und multiplizieren Sie diese mal 6, um Ihren Puls zu errechnen. Sie sollten dies vor und nach dem Training tun, um ihn vergleichen zu können. Menschen mit guter Aerobic Fitness haben einen niedrigeren Ruhepuls und können mit höherem Pulslevel trainieren.



Warnung

Falsches oder übertriebenes Training kann Ihrer Gesundheit schaden. Bitte lesen Sie zuerst die Trainingsinformation.

Zielzone

Benutzen Sie die unten aufgeführte Tabelle, um Ihre Zielzone zu ermitteln. Sollten Sie erst mit dem Training beginnen, also in die Kategorie untrainiert fallen, nutzen Sie die linke Spalte. Wenn Sie regelmäßig trainieren und eine gute Aerobic Fitness besitzen, nutzen Sie die rechte Spalte.



Trainingsinformation

Target Zone (con't)


Alter	Untrainiert Zielzone A	Trainiert Zielzone B
(Jahre)	(Schläge pro Minute)	(Schläge pro Minute)
20-24	145 - 165	155 - 175
25-29	140 - 160	150 - 170
30-34	135 - 155	145 - 165
35-39	130 - 150	140 - 160
40-44	125 - 145	135 - 155
45-49	120 - 140	130 - 150
50-54	115 - 135	125 - 145
55-59	110 - 130	120 - 140
60 und mehr	105 - 125	115 - 135

Cool Down

Um Übermüdung und Muskelkater vorzubeugen, sollten Sie sich für ein paar Minuten durch langsames Gehen abkühlen, um Ihren Puls wieder auf den Ruhepuls zu senken.


Aufwärm- und Cool Down Übungen

Halten Sie jede Übung für mindestens 10 Sekunden und entspannen Sie dann. Wiederholen Sie jede Übung zwei oder drei Mal. Tun Sie dies vor der Aerobic und auch nachdem Sie mit dem Training fertig sind.



Kopftrolle

Legen Sie den Kopf langsam nach rechts, so dass Sie eine leichte Dehnung an der linken Halsseite spüren. Als nächstes legen Sie den Kopf nach hinten, das Kinn streckend. Danach legen Sie den Kopf nach links, so dass Sie eine leichte Dehnung auf der rechten Halsseite verspüren. Zuletzt legen Sie den Kopf nach vorne auf die Brust. Wiederholen Sie dies zwei bis drei Mal.



Zehen berühren

Beugen Sie sich langsam nach vorne, indem Sie in der Hüfte abknicken, und entspannen Sie Rücken und Schultern während Sie den Oberkörper herabbeugen. Strecken Sie sich behutsam nach unten, soweit es angenehm ist und halten Sie die Position für 10 Sekunden.

Trainingsinformation




Schulter Heben

Rotieren und heben Sie die rechte Schulter in Richtung Ohr, dann entspannen. Dasselbe tun Sie mit der linken Schulter. Wiederholen Sie drei bis vier Mal.

Wade / Achilles Stretch

Drehen Sie sich in Richtung Wand und legen Sie beide Hände daran. Stützen Sie sich mit einem Bein, während Sie das andere hinter sich mit der ganzen Sohle flach auf dem Boden positionieren.

Beugen Sie das vordere Bein und lehnen Sie sich in Richtung Wand, wobei Sie das hintere Bein gerade lassen, so dass Wade und Achillessehne gedehnt werden. Halten Sie dies für 5 Sekunden und wiederholen Sie mit dem anderen Bein. Wiederholen Sie die Übung zwei bis drei Mal.



Side Stretch

Heben Sie beide Arme über Ihren Kopf und strecken Sie den rechten Arm so weit nach oben, wie nur möglich, wodurch die Bauch- und Rückenmuskeln sanft gestreckt werden. Wiederholen Sie mit dem linken Arm. Wiederholen Sie alles drei bis vier Mal.


Innerer Oberschenkel Stretch

Setzen Sie sich auf den Boden und ziehen Sie beide Beine an Ihre Leiste heran – die Fußsohlen zueinander. Lassen Sie den Rücken gerade und lehnen Sie sich über Ihre Füße nach vorne. Spannen Sie die Oberschenkel an und halten Sie dies für 5 Sekunden. Entspannen Sie sich und wiederholen Sie drei bis vier Mal.



Hinterer Oberschenkel Stretch

Setzen Sie sich auf den Boden, strecken Sie das rechte Bein aus und beugen Sie das linke mit dem Fuß flach gegen den rechten Oberschenkel. Beugen Sie sich über Ihren rechten Fuß nach vorne und halten Sie dies für 10 Sekunden. Entspannen Sie und wiederholen mit dem linken Bein. Wiederholen Sie zwei bis drei Mal.





Trainingsinformation

Grundlegendes Aerobic Trainingsprogramm

Wir schlagen die folgenden Aerobic Trainingsprogramme vor. Denken Sie daran, richtig zu atmen, die Übungen in Ihrem eigenen Tempo zu absolvieren und es nicht zu übertreiben, um Verletzungen zu vermeiden.

Woche 1 & 2

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

4 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute Ausruhen
2 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute langsam trainieren

Woche 3 & 4

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

5 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute Ausruhen
3 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
2 Minute langsam trainieren

Woche 5 & 6

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

6 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute Ausruhen
4 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minute langsam trainieren

Woche 7 & 8

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

5 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minuten in Zielzone 'B' trainieren
2 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute langsam trainieren
4 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minuten langsam trainieren

Woche 9 & danach

Aufwärmen 5 - 10 Minuten
Cool Down 5 Minuten

5 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
3 Minuten in Zielzone 'B' trainieren
2 Minuten in Zielzone 'A' trainieren
1 Minute langsam trainieren
Wiederholen Sie den ganzen Zyklus
zwei oder drei Mal.

Dies ist nur ein Vorschlag für ein Trainingsprogramm und ist nicht für jeden Benutzer geeignet.



Wartungsinformation

Einfetten und Pflege

Alle sich bewegenden Teile in Ihres Gerätes bedürfen regelmäßiger Einfettung, um die Langlebigkeit und optimale Leistung zu gewährleisten. Wir empfehlen ein durchsichtiges Aerosol-, Silikon- oder Teflon-Spray.

Beachte:

Benutzen Sie keine Schmiermittel auf Ölbasis, da diese Staub und Schmutz anziehen und irgendwann die versiegelten Lager verkleben und erodieren.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Muttern, Bolzen und Schrauben festgezogen sind, und ebenfalls alle beweglichen Teile auf offensichtlichen Verschleiß oder Schaden.

Des Weiteren überprüfen Sie die Schweißnähte regelmäßig auf Bruchstellen. Wir empfehlen, das Gerät nur drinnen zu benutzen und in einem trockenen Zustand zu verstauen. Um die Metall- und Plastikteile zu reinigen kann ein herkömmlicher Haushaltsreiniger verwendet werden, aber stellen Sie bitte sicher, ihn vor Benutzung zu trocknen.

Die Unterlassung einer regelmäßigen Sicherheitskontrolle kann zu Verletzungen und/oder Schaden am Gerät führen.




Notiz

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie keine Politur oder Schmiermittel an den Pedalen und Handgriffen verwenden.

Aufbau



Explosionszeichnung Aufbau





Aufbau



Teileliste für den Aufbau

Dies ist das Zubehör, das Sie für den Aufbau Ihres Produktes benötigen werden. Das folgende Zubehör wird in einem Pack geliefert und sollte auf Vollständigkeit geprüft werden, bevor Sie den Aufbau beginnen.

Teile Nr.	Beschreibung	Stück
1	M5 x 10mm Zylinderblechschraube	4
2	Cockpit	1
3	Cockpitkabel (a-d)	1
4	Handpuls kabel (a & b)	2
5*	Handgriff	1
6a	Linke Handgriffabdeckung	1
6b	Rechte Handgriffabdeckung	1
7	ST4,2 x 55mm Zylinderblechschraube	4
8	Handgriff-Drehknopf	1
9	Konsolensäule	1
10	Gummiring	1
11	Konsolensäulenabdeckung	1
12	Flaschenhalter	1
13	M5 x 10mm Zylinderkopfschraube	2
14	M8 x 55mm Sechskant-Senkschraube	4
15*	Vordere Stütze	1
15a	Endkappe vordere Stütze	2
16	M8 Unterlegscheibe	8
17	M8 Nylon-Sicherungsmutter	4
18	M8 x 16mm Sechskant-Senkschraube	4
19	M8 Federring	4
20a	Linkes Pedal	1
20b	Rechtes Pedal	1
21	Tretkurbel	2
22*	Hauptrahmen	1
23*	Hintere Stütze	1
23a	Verstellbare Endkappe	2
25	Sattelkonsole-Drehknopf	1
26*	Sattelkonsole	1
27	M8 Mutter	2
28	Sattel	1

Schraubenschlüssel	Stück	Inbusschlüssel	Stück
 13-15	1	 S=6	1

Aufbau



Aufbau



Packen Sie vorsichtig jede Komponente aus und kontrollieren Sie auf der Teileliste, ob alle notwendigen Einzelteile vorhanden sind.

Bitte beachten Sie, dass manche Einzelteile schon zu Gruppen zusammengebaut sein können. Kontrollieren Sie dies bitte, bevor Sie sich deshalb an unseren Kundendienst wenden.


Senden Sie das Gerät auf keinen Fall zurück, bevor Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung gesetzt haben.

1

Befestigen Sie die vordere Stütze (15*) mit dem Hauptrahmen (22*) mit 2 x M8 x 55mm Sechskant-Senkschrauben (14), 2 x M8 Unterlegscheiben (16) und 2 x M8 Nylon-Sicherungsmuttern (17).

Befestigen Sie die hintere Stütze (23*) mit dem Hauptrahmen (22*) mit 2 x M8 x 55mm Sechskant-Senkschrauben (14), 2 x M8 Unterlegscheiben (16) und 2 x M8 Nylon-Sicherungsmuttern (17).

Beachte: die vordere Stütze (15*) hat Endkappen (15a), mit denen sich das Gerät einfach bewegen lässt und die hintere Stütze (23*) hat verstellbare Endkappen (23a), die unebenen Boden ausgleichen.




Aufbau



- 2** Schieben Sie den Gummiring (10) sowie die Konsolensäulenabdeckung (11) über die Konsolensäule (9).

Verbinden Sie das obere Cockpitkabel (3c) mit dem unteren Cockpitkabel (3d).


Schieben Sie die Konsolensäule (9) in den Hauptrahmen (22*) und sichern Sie diesen mit 4 x M8 x 16mm Sechskant-Senkschrauben (18) und 4 x M8 Unterlegscheiben (16). Nun schieben Sie den Gummiring (10) und die Konsolensäulenabdeckung (11) über die Verbindung des Hauptrahmens (22*) und der Konsolensäule (9).



Aufbau



- 3** Montieren Sie den Sattel (28) auf die Sattelkonsole (26*) und sichern Sie diesen mit 2 x M8 Mutter (27).




Aufbau



- 4** Montieren Sie die Sattelkonsole (26*) auf den Hauptrahmen (22*) und befestigen Sie diesen mit dem Sattelkonsole-Drehknopf (25).

Sie können den Sattel in eine für Ihre Größe angenehme Höhe einstellen.




Aufbau



- 5** Verbinden Sie das obere Cockpitkabel (3a) mit dem unteren Cockpitkabel (3b).
Montieren Sie das Cockpit (2) am oberen Ende der Konsolensäule (9) mit
4 x M5 x 10mm Zylinderblechschrauben (1).

Verbinden Sie das Handpuls-kabel (4a) mit dem Handpuls-kabel (4b).
Befestigen Sie den Handgriff (5*) an der dafür vorgesehenen Halterung an der
Konsolensäule (9). Stellen Sie die gewünschte Position des Handgriffs ein und
ziehen Sie den Handgriff-Drehknopf (8) fest.

Befestigen Sie die linke und rechte Handgriff-Abdeckungen (6a&b) an der
Konsolensäule (9) mit 4 x ST4,2 x 55mm Zylinderblechschrauben (7).
Befestigen Sie den Flaschenhalter (12) an der Konsolensäule (9) mit
2 x M5 x 10mm Zylinderblechschrauben (13).



Aufbau




- 6** Schrauben sie die Pedale (links und rechts) (20a & 20b) an die Tretkurbel (21) (siehe Notiz). Die Pedale müssen sicher festgezogen werden, um Schaden an der Tretkurbel zu verhindern.




Notiz

Eine Pedale hat ein Rechtsgewinde für die rechte Seite und muss im Uhrzeigersinn drehen angebracht werden. Die andere Pedale hat ein Linksgewinde für die linke Seite und muss gegen den Uhrzeigersinn drehen angebracht werden.



Aufbau



Aufbau



Hauptliste Teile und Accessoires

Teile Nr.	Beschreibung	Stk.		
			42	Achse 1
1	M5 x 10mm Zylinderblechschaube	4	43	Führungsrolle 1
2	Cockpit 1		44	Unterlegscheibe Ø6 4
3	Cockpitkabel (a-d) 1		45	M6 Nylonmutter 4
4	Handpuls kabel (a & b) 2		46	Riemen 1
5	Handgriff 1		47	M8 x 50mm Sechskantbolzen 1
6a	Linke Handgriffabdeckung 1		48	Magnethalterung 1
6b	Rechte Handgriffabdeckung 1		49	M10 Flanschsicherungsmutter 2
7	ST4,2 x 55mm Zylinderblechschaube	4	50	M10 Flachmutter 1
8	Handgriff-Drehknopf 1		51	Unterlegscheibe Ø10 1
9	Konsolensäule 1		52	Sperre 1
10	Gummiring 1		53	Elektrisch gerichtete Schwungradachse
11	Konsolensäulenabdeckung 1		54	Spannungsfeder 1
12	Flaschenhalter 1		55	Lager 6202-2Z 1
13	M5 x 10mm Zylinderkopfschraube	2	56	Große Unterlegscheibe Ø8 1
14	M8 x 55mm Sechskantsenkschraube	4	57	Distanzring 1
15	Vordere Stütze 1		58	Andruckrollenhalterung 1
15a	Endkappe vordere Stütze 2		59	M10 Nylonmutter 1
16	M8 Unterlegscheibe 8		60	Andruckrolle 1
17	M8 Nylon-Sicherungsmutter 4		61	M10 x 35mm Sechskantbolzen 1
18	M8 x 16mm Sechskantsenkschraube	4	62	M8 x 20mm Sechskantbolzen 1
19	M8 Federring 4		63	Elektrisch gerichtete Magnetscheibe
20a	Linkes Pedal 1		64	Lagerblende 1
20b	Rechtes Pedal 1		65	Gerichtetes Lager 1
21	Tretkurbel 2		66	Kleine Führungsrolle 1
22	Hauptrahmen 1		67	Lager 6000-2Z 1
23	Hinterer Stütze 1		68	Verstellbarer Standfuß 2
23a	Verstellbare Endkappe 2		69	Verbindungsmuffe 1
24	Batterie 1		70	Drehknopf 1
25	Sattelkonsole-Drehknopf 1		71	Große Unterlegscheibe Ø10 1
26	Sattelkonsole 1		72	Aufsteckhülse 1
27	M8 Mutter 2		73	M5 x 6mm Zylinderkopfschraube 1
28	Sattel 1		74	M8 x 40mm Stufenschraube 1
29	Handgriff-Endkappe 2		75	Sattelkonsolenabdeckung 1
30	Handgriff-Schaumstoff 2		76	Druckfeder 1
31	Handpuls 2		77	Verstellbare Sattelhalterung 1
32	St4,2 x 19mm Zylinderblechschaube	2	78	Abdeckung Sattelhalterung 2
33	Tretkurbelabdeckung 2		79	Antriebskabel 1
34	M10 Flanschsicherungsmutter 2		80	Schalttafel 1
35	Abdeckung Hauptrahmen (L&R) 2		81	Spule 1
36	Motor 1		82	M5 x 20mm Zylinderkopfschraube 3
37	Wellenscheibe 1		83	Magnet 1
38	Lager 6003-2Z 3		84	Lager 6203-2Z 1
39	Sensorhalterung 1			
40	St3,5 x 13mm Zylinderblechschaube	1		
41	M6 x 16mm Sechskantbolzen 4			



Notiz

Manches des oben gelisteten Zubehörs ist direkt am Bauteil angebracht. Sie sind evtl. nicht separat verpackt.

Bedienungsanleitung



【 Tastenfunktionen 】

MODE	Mit der „MODE“ Taste, bestätigen Sie alle trainingsrelevanten Daten und gelangen über diese zu den einzelnen Programmen
RESET	Drücken Sie die „RESET“ Taste und Sie gelangen zurück in das Hauptmenü. Halten Sie die „RESET“ Taste 2 Sekunden gedrückt und alle Werte werden auf 0 gesetzt.
START/STOP	Um das Training zu beginnen oder zu beenden
RECOVERY	Erholungspulsfunktion
UP (+)	„MODE“ anwählen oder Werte erhöhen
DOWN (-)	„MODE“ anwählen oder Werte herabsetzen
BODY FAT	Körperfettwert ermitteln

【 Anzeigefunktion 】

TIME	Trainingszeit Trainingszeit 0:00~99:00 Minuten
DISTANCE	Trainingsstrecke Anzeigebereich 0.00~99.90km
CALORIES	Verbrauchte Kalorien Anzeigebereich 0~990 Cal.
PULSE	Trainingspuls Anzeigebereich 0-30~230 Schläge pro Minute
WATT	Leistungsbereich Eingabebereich 10~350
SPEED	Geschwindigkeit Anzeigebereich 0.0~99.0km/h
RPM	Umdrehungen pro Minute Anzeigebereich 0~999 Umdrehungen pro Minute

【 Anleitung 】

POWER ON

Beginnen Sie mit mehr als 15 RPM zu treten, damit die Konsole mit ausreichendem Strom versorgt wird. Es ertönt ein Signalton für eine Sekunde und das Display zeigt alle Segmente und den Raddurchmesser "78" an (siehe Zeichnung 1).

(Zeichnung 1)



(Drawing 1)

Bedienungsanleitung



Benutzerdefinierte Programme (U1~U4)

Durch drücken der „UP“ oder „DOWN“ Tasten können Sie den Speicherplatz auswählen U1 bis U4 (Zeichnung 2). Durch drücken der „MODE“ Taste können Sie Ihre persönlichen Daten eingeben wie: Geschlecht/SEX (Zeichnung 3), Alter/AGE (Zeichnung 4), Größe/ HEIGHT (Zeichnung 5), Gewicht/WEIGHT (Zeichnung 6), und durch nochmaliges drücken der „MODE“ Taste bestätigen.



Zeichnung 2



Zeichnung 3



文



Zeichnung 4



Zeichnung 5



Zeichnung 6



Zeichnung 7

Nachdem Sie Ihre Eingaben bestätigt haben (Zeichnung 7), blinkt „MANUAL (MAN.)“ auf. Drücken Sie die „UP“ und „DOWN“ Tasten um eines der folgenden Programme auszuwählen: MANUAL → PROGRAM (Zeichnung 8) → User Program (Zeichnung 9) → HRC (Zeichnung 10) → WATT → MANUAL und drücken abschließend die „MODE“ Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Zeichnung 8



Zeichnung 9



Zeichnung 10

MANUAL MODE

Nachdem Sie den „MANUAL MODE“ gewählt haben, drücken Sie die „UP“ und „DOWN“ Tasten, um das Trainingslevel einzustellen.

Die „MODE“ Taste zur Bestätigung drücken. „START/STOP“ drücken, um zu beginnen. Der Level kann während des Trainings jederzeit verändert werden. Training. (1-32)

Durch drücken der „START/STOP“ Taste gelangen Sie zur Pause-Funktion. Durch drücken der „RESET“ Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Bedienungsanleitung




PROGRAM MODE

Nachdem Sie den „PROGRAM MODE“ gewählt haben, drücken Sie die „UP“ und „DOWN“ Tasten, um ein Programmprofil auszuwählen.

„MODE“ Taste zur Bestätigung drücken. Sie können über „UP“ oder „DOWN“ Tasten den Level einstellen.

„START/STOP“ drücken um zu beginnen. Der Level ist während des Trainings jederzeit veränderbar. (Zeichnung 11).

Durch drücken der „START/STOP“ Taste gelangen Sie zur Pause-Funktion. Durch drücken der „RESET“ Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.



Zeichnung 11

H.R.C MODE

Im „H.R.C. Mode“, können Sie durch drücken der „UP“ oder „DOWN“ Tasten verschiedene Zielpulswerte anwählen: 55%, 75%, 90% und „TARGET“.

„MODE“ Taste zur Bestätigung drücken (Zeichnung 12). Mit der „UP“ oder „DOWN“ Tasten geben Sie die Trainingszeit/TIME vor.

Der Herzfrequenzwert wird anhand des eingegebenen Alters ermittelt. Drücken Sie die „START/STOP“ Taste, um zu beginnen.




Zeichnung 12

USER MODE

Wenn Sie zum „USER Mode“ gelangen, blinkt die erste Spalte im Streckenprofil. Sie können nun beliebig die „UP“ oder „DOWN“ Tasten drücken und mit der „MODE“ Taste Ihr eigenes Streckenprofil erstellen (von Spalte 1-20). Halten Sie am Ende Ihrer Eingaben die „MODE“ Taste 2 Sekunden gedrückt, um Ihr Profil abzuspeichern (Zeichnung 13).


Mit der „UP“ oder „DOWN“ Tasten geben Sie die Trainingszeit/TIME vor. Mit drücken der „START/STOP“ Taste beginnen Sie Ihr Training. Der Level ist während des Trainings jederzeit veränderbar.

Durch drücken der „START/STOP“ Taste gelangen Sie zur Pause-Funktion. Durch drücken der „RESET“ Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.



Zeichnung 13

Bedienungsanleitung



WATT MODE

Wenn Sie zum „WATT MODE“ gelangen, blinkt der voreingestellte Wert 120 Watt an der Anzeige. Sie können diesen Wert durch drücken der „UP“ oder „Down“ Tasten verändern (Zielbereich 10-350 Watt).

„MODE“ Taste zur Bestätigung drücken.

Durch das drücken der „UP“ oder „DOWN“ Tasten geben Sie die Trainingszeit/TIME vor. Drücken Sie die „START/STOP“ Taste um zu beginnen.

RECOVERY

Halten Sie die Handpulssensoren (bei Benutzung des Brustgurtes nicht nötig).

Drücken Sie die „RECOVERY“ Taste und warten 60 Sekunden. Auf der Anzeige erscheint ein Wert FX (X=1~6). Wenn die Zeit um ist drücken Sie die „RECOVERY“ Taste erneut und Sie gelangen zurück in den vorhergehenden Modus. Nach Beendigung des Tests, zeigt die Anzeige Ihren derzeitigen Pulswert wieder an.

BODY FAT measurement Körperfettwertmessung

1. Drücken Sie die „BODYFAT“ Taste.
2. Während der Messung, müssen beide Hände die Sensoren umgreifen. Auf der Anzeige erscheint "--" "--" für Sekunden bis die Messung beendet ist.
3. Auf der Anzeige erscheint das „BODY FAT“ Symbol: BODY FAT Prozentsatz und BMI erscheint für 30 Sekunden.
4. Drücken Sie die „BODY FAT“ Taste erneut, um sich die Werte nochmals anzusehen.
<Referenz>

B.M.I. (Body mass index)

B.M.I	LOW	LOW/MED	MEDIUM	MED/HIGH
SCALE				
RANGE	<20	20-24	24.1-26.5	>26.5

*** B.M.I. (Body Mass Index)

Der BMI bestimmt das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße des Benutzers, welcher aber nicht zu 100 % korrekt angezeigt wird.


BODY FAT

SYMBOL	—	+	▲	◆
FAT%	LOW	LOW/MED	MEDIUM	MED/HIGH
SEX				
MALE	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
FEMALE	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

【Achtung】

Nach 90 Sekunden ohne zu treten, schaltet sich der Computer aus.

Beginnen Sie erneut mit mehr als 15 RPM zu treten und der Computer startet wieder. Für die Erholungspulsmessung/Recovery muss dies innerhalb von 90 Sekunden nach Beendigung des Trainings erfolgen.



Beny Sports Germany GmbH

*Klingenhofstr. 51
D-90411 Nürnberg*

Kundendienst

Erreichbar Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr



Tel: 0911 / 975978 – 0



Fax: 0911 / 975978 – 1



E-mail: service@benysports.de



Website: www.benysports.de

Copyright BSCL 2015

Printed November / 2015